



BEVOR SIE IHREN GRILLEYE® PRO+ VERWENDEN

Detaillierte Hinweise unter: grilleye.com/support



LADEN SIE DIE GRILLEYE® PRO APP
iOS ver. 10.0 oder neuer
Android ver. 4.4 oder neuer



GRILLEYE PRO+ MUSS AUFGELADEN SEIN
GrillEye® PRO+ arbeitet mit einem leistungsstarken Akku, der bei kontinuierlichem Gebrauch bis zu 48 h hält* (Dauer Aufladen ca. 2^{1/2} h). Kann während des Ladens benutzt werden.

* komplett aufgeladen / Umgebungsfunktion aktiviert



BLUETOOTH® AUF IHREM PHONE EINSCHALTEN
GrillEye® PRO+ benötigt mindestens Bluetooth 4.0. Er ist kompatibel mit Bluetooth 5.0, für mehr Speed bei niedrigem Energieverbrauch.



AKTIVIEREN SIE WIFI® AUF DEM PHONE
GrillEye® PRO+ verwendet WiFi® zusammen mit Bluetooth® und bietet so eine einmalige Reichweite in und rund ums Haus, nur durch die Reichweite Ihres WiFi Netzwerks limitiert.

1. SCHALTEN SIE IHREN GRILLEYE® PRO+ EIN



Drücken Sie 1x die Power-Taste.
Es ertönt ein kurzes "Beep", der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt das GrillEye® Logo.

Energiesparen

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn es länger als 4 min. nicht benutzt wird. Drücken Sie die Power-Taste 1x, um das Gerät wieder aufzuwecken.

2. DIE GRILLEYE® PRO APP STARTEN & VERBINDEN




Sobald sich die App öffnet und einen GrillEye PRO+ in der Nähe findet, verbindet es sich automatisch. Drücken Sie den "Grillen starten" Knopf und es kann losgehen!

Beim ersten Verbinden

- GrillEye PRO+ zeigt den Namen Ihres Mobilgeräts an
- Die App zeigt die Seriennummer Ihres GrillEye PRO+ an

3. VERBINDUNG MIT IHREM WIFI einstellen



Nach dem Pairen fordert Sie die App auf, Ihr WiFi aus der Liste der verfügbaren Netzwerke auszuwählen. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein.

Verbindung zu Ihrem WiFi

Die Verbindung zu Ihrem WiFi gewährleistet unbeschränkte Reichweite** in Ihrem Haus. Wenn Sie das WiFi Setup anfänglich vergessen, finden Sie die Option in den Einstellungen der App. Wenn das WiFi nicht verfügbar ist (z.B. Stromausfall), können Sie immer noch Bluetooth® nutzen (Reichweite ca. 10m/30ft).

** Reichweite nur beschränkt durch die Anzahl Ihres WiFi's

TIPPS FÜR GRILL-PROFIS

WiFi[®] VERBINDEN SIE GRILLEYE[®] PRO⁺ MIT IHREM WIFI[®] NETZWERK

Genießen Sie **grenzenlose Reichweite** überall in und rund ums Haus, solange Sie mit Ihrem WiFi verbunden sind. Die **GrillEye[®] PRO app** fordert Sie beim ersten Mal zum Verbinden auf. Sie finden die Option jederzeit in den App-Einstellungen (z.B. für Setup von neuem WiFi).

TEMPERATUR-EINHEITEN EINSTELLEN AUF °F or °C

Wenn Ihr Smartphone **lokale Einstellungen** unterstützt (z.B. Sprache, Temperatur-Einheiten etc.), wird die **GrillEye[®] PRO app** das feststellen und alles automatisch einstellen. Falls nicht, nehmen Sie einfach in der App alle gewünschten Einstellungen vor.

8x NUTZEN SIE DIE GANZE KAPAZITÄT DER 8 PORTS FÜR EINE MAXIMALE GENAUIGKEIT

Der **GrillEye[®] PRO⁺** erlaubt Ihnen, die Temperatur von bis zu **8 verschiedenen Quellen**, gleichzeitig im Auge zu haben. Sie wollen Ihre 4 Räucherkmern benutzen? Kein Problem. Jetzt können Sie mühelos alle Umgebungstemperaturen der Räucherkmern und die Kerntemperatur des Fleisches gleichzeitig beobachten.

AUFLADEN MIT JEDEM BELIEBIGEN USB SMARTPHONE LADEGERÄT


Der **GrillEye[®] PRO⁺** arbeitet mit einem leistungsstarken Akku, dessen Ladung bei ständigem Gebrauch bis zu 48 h^{**} hält. Wiederaufladen mit jedem gängigen USB Ladegerät möglich (Aufladen dauert ca. 2^{1/2}). Gerät kann auch während des Aufladens benutzt werden.



SICHERHEITSHINWEISE

- SETZEN SIE DAS GERÄT KEINER STÄRKEREN HITZE AUS**
Hitzeinwirkung über 50°C / 122°F kann die Elektronik beschädigen.
- VON OFFENEM FEUER FERNHALTEN**
Eine Oberfläche, die nicht berührt werden kann, ist auch zu heiß für die magnetische Halterung.
- VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT ZU ÖFFNEN ODER ZU MANIPULIEREN**
Jeglicher unauthorisierter Versuch, das Gerät zu öffnen, führt zu Verlust der Gewährleistung.
- NICHT WASSER-ABWEISEND / NICHT WASSERFEST**
Das Gerät ist für Outdoor geeignet, aber setzen Sie es nicht direkter Feuchtigkeit / Regen aus.

- VORSICHT! GRIFF KANN WÄHREND DER VERWENDUNG HEISS WERDEN**
Wenn der Griff in Benutzung ist, berühren Sie ihn nicht ohne Schutzhandschuhe.
- VON OFFENEM FEUER FERNHALTEN**
Längere Einwirkung von direktem Feuer (Temp. > 380°C / 716°F) kann Fehlfunktionen verursachen.
- NICHT SPÜLMASCHINENFEST**
Vermeiden Sie das Eintauchen in Wasser. Nicht in die Spülmaschine tun.
- VON KINDERN FERNHALTEN**
Die Fühlerspitze könnte Kinder verletzen. Deshalb außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren.
- HÜLLE VOR DEM VERWENDEN ENTFERNEN**
Die Fühler-Hülle ist nur zum Aufbewahren gedacht. Draht entrollen und Hülle vor jedem Benutzen entfernen.



SPEZIFIKATIONEN

MATERIAL: Technisches Thermoplast UL94-V0 class (nicht entflammbar, Sonnenbeständig)
BETRIEBS-TEMPERATUR: -10°C bis 50 °C / -14 °F bis 122 °F
AKKU: Lithium-Ionen, 2500mAh

MATERIAL: Aluminium & Rostfreier Stahl
MESSUMFANG: -50°C bis 300 °C / -58 °F bis 572 °F | GENAUIGKEIT: ±0,5°C / 1.8°F
MAX.TOLERANZTEMPERATUR: 380°C / 716°F

KOMPATIBEL

iOS: 10.0 oder neuer | AppleWatch: 1.Generation oder neuer
Android: 4.4 (KitKat) oder neuer
Bluetooth: 4.0 oder neuer
WiFi: 802.11 b/g/n

GrillEye[®], GrillEye[®] PRO⁺
Weber iGrill series

DOKUMENTATION / ZERTIFIKATE

grilleye.com/certificates



G&C Ltd[®] bietet eine eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler, in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Bestimmungen der jeweiligen Vertriebsgebiete. Hinweise zur Garantie finden Sie auf www.grilleye.com/warranty oder schicken Sie eine Email an support@grilleye.com.

Operation of the device is subject to the following conditions (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device. Apple[®], the Apple logo, iPad[®], iPhone[®], and iPod[®] touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. Android[®] and Google Play are trademarks of Google Inc. WiFi[®] and other trademarks and trade names are those of their respective owners.

